

ATTENTION CHERS MEMBRES

POUR LA SANTÉ DE VOS CHIENS,

VEUILLEZ SVP DÉSINFECTER LE BASSIN APRÈS USAGE

Merci, la direction

INSTRUCTIONS POUR LAVER VOTRE CHIEN

DÉPOSEZ 5 \$ (EN PIÈCES DE 25¢, 1 \$ OU 2 \$) POUR LE PREMIER 5 MINUTES D'UTILISATION.

LE SIGNAL SONORE INDIQUE QUE LE TEMPS EST PRESQUE ÉCOULÉ. AJOUTEZ 1 \$ PAR MINUTE SUPPLÉMENTAIRE.

1. Sélectionnez *SHAMPOING RG* ou *SHAMPOING* pour *PUCES* et *TIQUES* et savonnez votre chien
2. Sélectionnez le mode *RINCE* pour rincer votre chien
3. Sélectionnez *REVITALISANT* pour un pelage doux
4. Sélectionnez *SÉCHAGE* pour sécher votre chien
5. Sélectionnez *DÉSINFECTANT* pour rincer le **bassin uniquement**, pas votre chien

CARTE DE MEMBRE MAGNÉTIQUE

POUR UTILISER LA CARTE DE MEMBRE COMME MODE DE PAIEMENT, ELLE DOIT PRÉALABLEMENT AVOIR ÉTÉ CHARGÉE D'ARGENT AU COMPTOIR DU CENTRE DE CHANGEMENT D'HUILE LUB EXPRESS

1. Glissez la carte. La *MINUTERIE* pour laver votre chien débutera instantanément et le montant d'utilisation sera débité de votre carte
2. Suivez les instructions de lavage 1à5
3. Une fois le lavage terminé, **N'OUBLIEZ PAS D'APPUYER SUR LE BOUTON ROUGE** pour interrompre l'utilisation des minutes de votre carte